

VIDEOGUIDE

TIL BRUG AF FJERNBETJENING TIL GASPEJSE

INDSTILLINGER

- [Skift mellem °C og °F](#)
- [Indstil dag og klokkeslæt](#)
- [Børnesikring](#)

BRUG

- [Tænd og sluk ilden](#)
- [Juster flammehøjde](#)
- [Nedtællingsur til slukning](#)
- [Tænd og sluk sekundærbrændere](#)
- [Indstil LED-lys](#)
- [Indstil blæser \(kun ved tilkøb\)](#)
- Pejsen har tre drifttilstande:
 - [Termostattilstand \(Flammehøjden justeres efter en indstillet temperatur\)](#)
 - [Programtilstand \(Pejsen tændes og slukkes på bestemte dage og tidspunkter\)](#)
 - [Eco-mode \(Flammehøjden svinger mellem høj og lav i en cyklus på 20 min.\)](#)



KLIK PÅ KNAPPERNE

For at se videoer af,
hvordan fjernbetjeningen
bruges

VIDEOGUIDE

TIL BRUG AF FJERNBETJENING TIL GASPEJSE

FEJLFINDING

- **LED-lyset tænder ikke.**

Hvis lys-ikonet vises i displayet, men lyset ikke tænder, er du muligvis kommet til at skrue helt ned for LED-lysene. Se hvordan du skruer op [her](#).

- **Temperaturen er indstillet til fahrenheit i stedet for celsius.**

Skift mellem °C og °F. Se hvordan [her](#).

- **Knapperne er låst – jeg kan ikke trykke på noget.**

Du er muligvis kommet til at slå børnesikring til. Se hvordan den slås fra [her](#).