

MORSØ

3310 Koksovn + DS (1982-2008)



Reservedelsliste Morsø 3310

64331021

Pos.No.	Emne:	3310 DK
1	Rystehåndtag	442620xx
2	Bundplade	443301xx
3	Forramme	443302xx
4	Bagplade	443303xx
5	Indv. Sideplade	443304xx
6	Topplade	443305xx
7	Dæksel	443306xx
8	Dør	443307xx
9	Trækventil	443308xx
10	Brændplade	44331000
11	Indv. Bagplade	44331100
12	Røgledeplade	44331200
13	Askeledeplade	44331500
14	Risteramme	44331600
15	Rysterist	44331700
16	Gaffelrist	44331800
17	Forrist	44331900
18	Rytestang	541404
19	Dækplade	543327
20	Askeskuffe	543331
21	Stang til gaffelrist	543333
22	Sideplade	443334xx
23	Hængselsstift	543336
24	M6x8 stålsætskrue DIN933	731608
25	M6x10 stålsætskrue DIN933	731610
26	M6x16 stålsætskrue DIN933	731616
27	M6x20 stålsætskrue DIN933	731620
28	M6x25 stålsætskrue DIN933	731625
29	6 mm stålmøtrik	735006
30	M6x10 mask.skrue DIN965	742610
31	M8x45 mask.skrue DIN965	742845
32	M6x25 mask.skrue DIN965	743625
33	Knop for rytestang	752619
34	Bøsning messing	752621
35	Ver. sten / Sten 1	790928
36	Ver. sten / Sten 2	790929
37	Ver. sten / Sten 3	790930
38	Ver. sten / Sten 4	790931
39	Bakelite håndtag	79118200
40	Lukkehage	79127000
41	4 mm hestekolåsering	791824
42	6 x 22 spændstift	791871
43	6mm skærmskive DIN9021	791891

Topplade komplet	543304
Dør, øverste+midterste komplet	543339
Dør, nederste komplet	543340

Farvekode: xx

21 Sort
22 Grå