



Viva L Baking Compartment

TILLÆGSMANUAL (DK)

Tillykke med dit nye RAIS/ATTIKA-produkt. Denne vejledning forklarer brugen af Viva L med integreret bagefag.



TEMPERATUR

Der tændes op og påfyldes træ som anbefalet i vejledningen for optænding i brugermanualen for Viva L.

Efter en time vil ovnen have en bagerumstemperatur på 160 - 180 °C og en bundpladetemperatur på 260 - 300°C.

OBS!

Bagerummet er ikke egnet til direkte fødevarekontakt. Benyt derfor kun køkkenredskaber, som rist, bageplade, bradepande eller lignende, der er egnet til brug i almindelig ovn. Disse medfølger ikke. Bagerummet kan rumme køkkenredskaber af størrelsen 30x20 cm eller Ø30 cm.

LÅGE

Lågen åbnes ved at trække i håndtaget, og holdes lukket ved hjælp af magneter.



AFMONTERING AF BAGERUM

Når ovnen er kold, kan bagerummet tages ud for rengøring. Det afmonteres ved at bruge flad hånd på toppen af indsatsen indefra. Løft først op og træk derefter indsatsen ud.



TOPPLADE

Toppladen kan løftes af ved at løfte lige op.





RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Denmark
www.rais.com



attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Switzerland
www.attika.ch