



Reserve dele Panorama



Pos. Nr.	Navn	Stk.
1 4020-0014	Håndtag med rulle	1
2 5013-0007	Rep. sæt for håndtag	1
3 5013-0006	Komplet rep. sæt selvluk	1
4 5013-0005	Rep. sæt selvluk, låge	1
5 5013-0004	Rep. sæt selvluk, ovn	1
6 0023-0126	Bagsten	1
7 0023-0122	Røgvendeplade	1
8 0023-0124	Venstre sidesten	1
9 0023-0123	Højre sidesten	1
10 1523-0076	Bundstenssæt, komplet	1

Pos. Nr.	Navn	Stk.
11 0021-0047	Glas (4x512x646)	1
12 0023-3010	Textilglas 6 mm med klæb (2,31 m)	1
13 0023-3010	Textilglas 6 mm med klæb (1,96 m)	1
14 4005-0037	Låge, monteret	1
15 0023-3015	Glassnor ø10 (2,11 m)	1
16 1019-0024	Gnistfang	1
17 1027-0289	Bæreskinne	1

Reserve dele Panorama XL



Pos. Nr.	Navn	Stk.	Pos. Nr.	Navn	Stk.
1 4020-0014	Håndtag med rulle	1	12 0021-0048	Glas (4x512x906)	1
2 5013-0007	Rep. sæt for håndtag	1	13 0023-3010	Textilglas 6 mm med klæb (2,8 m)	1
3 5013-0006	Komplet rep. sæt selvluk	1	14 0023-3010	Textilglas 6 mm med klæb (2,5 m)	1
4 5013-0005	Rep. sæt selvluk, låge	1	15 4005-0038	Låge, monteret	1
5 5013-0004	Rep. sæt selvluk, ovn	1	16 0023-3015	Glassnor ø10 (2,6 m)	1
6 0023-0129	Bagsten, venstre	1	17 1019-0025	Gnistfang	1
7 0023-0149	Bagsten, højre	1	18 1013-0697	Rustfri samlebeslag	1
8 0023-0127	Røgvendeplade	1	19 1027-0290	Bæreskinne	1
9 0023-0124	Venstre sidesten	1			
10 0023-0123	Højre sidesten	1			
11 1523-0075	Bundstenssæt, komplet	1			